11|Termo de Garantia

O Forno Safanelli é garantido por doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos autorizados são aqueles credenciados pela Distribuidora Armazem, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Distribuidora.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Distribuidora;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho;

Ônus eventuais por conta do consumidor:

- A garantia regulamentar oferecida pela Distribuidora Armazem, pressupõe produtos atendidos pelos postos de serviços credenciados da Distribuidora;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo Consumidor:
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário;
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

Observações

A Distribuidora não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Distribuidora reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal



Nota fiscal n°: _____





Distribuidora Armazém Ltda.

Rua Gerônimo Corrêa, nº 370 Centro - Guaramirim - 89270-000 - SC

Cx postal - 54

Fone: 55 47 3371-0707

vendas@distribuidoraarmazem.com www.distribuidoraarmazem.com



Desde 1988

FORNOS ELÉTRICOS MANUAL DE INSTRUÇÕES TERMO DE GARANTIA



Modelos:

Forno Elétrico de Embutir Forno Elétrico de Embutir FE003 220v FE004 127v

Parabéns

Você acaba de adquirir um Forno Elétrico da marca Safanelli, comercializado pela Distribuidora Armazem Ltda., fabricado com o que há de melhor e mais moderno no mercado. É ideal para aquecer, assar, cozer e dourar os mais variados tipos de alimentos como: pães, bolos, doces, tortas, pizzas, massas, aves, peixes, carnes, entre outros. Possui design diferenciado, ótimo espaço interno, é econômico, rápido, durável, fácil de limpar e conservar. Todos desenvolvidos especialmente para você aliar bom gosto, praticidade

Todos desenvolvidos especialmente para você aliar bom gosto, praticidade e economia.

Indice

1 Avisos Gerais	02
2 Alertas de Segurança	. 03
3 Tabela com Dados Técnicos do Produto	. 04
4 Instruções para Instalação	. 05
- Nichos	. 05
- Fixação	. 06
- Instalação Elétrica	
5 Funções dos botões de seu forno Safanelli	07
6 Dúvidas e Ocorrências	. 08
7 Orientações práticas para utilizar seu forno Safanelli	09
8 Tabela orientativa para tempos e temperaturas de seu forno Safanelli	10
9 Instruções para Limpeza	. 11
10 Instruções para Manutenção	. 11
11 Termo de Garantia	. 12

1 | Avisos Gerais

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

"Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho". Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

ATENÇÃO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

Manuais especiais solicitar através do fone: (47) 3371-0707

Safanelli

9 | Instruções para Limpeza

- -Antes de qualquer manutenção, desligar o produto da tomada, quando possível ou desligar o disjuntor;
- -Não utilizar pano úmido no vidro, quando o forno estiver quente;
- -Para a limpeza do vidro, utilizar pano ou esponja macia;
- -Abra a porta do forno utilizando o puxador. Faça uma limpeza interna e externa com pano macio e levemente umedecido em água morna. Nunca faça a limpeza com o plugue ligado na tomada.
- -Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem arranhar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.
- -Não utilizar produto de limpeza a vapor.

Importante

Para sua segurança, nunca limpe seu forno com pano úmido se o vidro estiver quente. Causa choque térmico e o vidro pode estourar.

10 | Instruções para Manutenção

- -Antes de realizar qualquer intervenção em seu produto, desligue o cabo da rede elétrica.
- -AVISO: Certifique-se que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar choque elétrico.
- -Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- -Recomendamos que a manutenção ou conserto de seu produto seja feito pela rede autorizada Distribuidora Armazém.

Para aparelhos com ligação tipo Y: Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Safanelli 1

8 | Tabela Orientativa para Tempos e Temperaturas

Tipo	Peso	Temp.	Tempo
Pão de queijo	15g	180°	20min
Biscoitos	300g	200°	20min
Bolo	1.300g	200°	40min
Bolo de chocolate	1.400g	200°	40min
Pão de ló	600g	200°	20min
Pão doce	600g	200°	20min
Pão de trigo	600g	250°	45min
Pastelão	1.500g	200°	40min
Torta salgada	800g	200°	35min
Massa para pizza	350g	200°	5min
Frango	1.200g	250°	1h30mi
Frango em pedaços	1.200g	200°	1h
Chester 🛨	3.500g	200°	4h
Peru 🛨	4.000g	250°	4h
Costela 🛨	3.000g	250°	4h
Pernil ★	2.600g	250°	2h30mi
Lombo 🛨	1.500g	250°	1h40mi
Peixe ★	1.200g	250°	1h
Peixe em postas	1.200g	200°	25min
Pizza	350g	200°	20min

Importante

No Forno Elétrico Automático com Timer, após o término do tempo selecionado o seu forno desligará. Verifique o assado, caso haja necessidade ajuste um novo ciclo de tempo.

Ao assar alimentos gordurosos, por exemplo, carnes e peixes, procure utilizar um recipiente proporcional ao tamanho do alimento. Se a forma utilizada exceder muito o tamanho do alimento, poderá causar excesso de fumaça no interior do forno. Você ainda poderá utilizar também papel alumínio para envolver o assado.

2 | Alertas de segurança

- · leia atentamente o manual de instruções antes de operar o Forno;
- certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligada o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, tensão e potência informadas para o produto na tabela de Dados Técnicos;
- a tomada ou conector a ser ligado, o plugue do produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão à feito de manutenção, conserto ou instalação;
- se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado pois alguns danos podem vir a afetar a segurança do produto;
- a fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação;
- · caso o cabo de alimentação apresente ou venha apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverá substituí-lo;
- · não deixe que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- · o cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando;
- este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contatos com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
- . ATENÇÃO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas;
- não toque nos elementos de aquecimento;
- · não deixe o aparelho desassistido quando em funcionamento;
- crianças, não têm consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe do aparelho em funcionamento;
- a Distribuidora Armazem, não assume nenhuma responsabilidade por ações que venha a resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas;
- seja cuidadoso ao pegar objetos armazenados em armários sobre seu produto a queda dos mesmos sobre o produto poderá danificá-lo;
- evite a utilização de extensões ou emendas. Caso sua residência não possua rede de aterramento, procure uma pessoa especializada para instalá-la.

Lembre-se!

O alimento deve

ser virado durante

o cozimento

3 | Tabela com Dados Técnicos do Produto

CAPACIDADE EM LITROS	50 Litros
TENSÃO:	127V ou 220V 60Hz ~
POTÊNCIA ELÉTRICA INSTALADA:	1,75 Kw
TIPO DE ACIONAMENTO:	BOTÕES ROTATIVOS
POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIAS:	INFERIOR - 1000 W SUPERIOR - 750 W
COMPRIMENTO CABO DE ALIMENTAÇÃO	1 metro
PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM:	9,25 KG
PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM:	9,7 KG
ACESSÓRIO NA CAIXA DE EMBALAGEM:	MANUAL DE INSTRUÇÕES
COR/ACABAMENTO:	PRETO/ INOX
DIMENSÃO EXTERNA:	A: 510 x L: 540 x P: 520
DIMENSÃO DO NICHO	A: 480 x L: 480 x P: 520
CONSUMO DE ENERGIA	INFERIOR - 0,75Kw/h SUPERIOR - 1,00Kw/h
NÚMERO DE IP	20
USO	DOMÉSTICO; EXCETO CENTURY PROFISSIONAL

7 | Orientações práticas para Utilizar seu Forno Safanelli

Assar, dourar, aquecer e outras atividades culinárias são muito fáceis de serem executadas em seu forno Safanelli.

Para facilitar ainda mais, damos a seguir algumas informações para o uso eficiente de seu forno:

- A | É importante na primeira utilização de seu forno, antes de colocar qualquer alimento dentro do mesmo, deixá-lo em aquecimento por 20 minutos, à temperatura de aproximadamente 200 graus. Isto serve para remover quaisquer resíduos de oleosidade que eventualmente surgiram no processo de fabricação e também para ativar o interior auto limpante do forno.
- B | Quando da utilização normal, é sempre importante e necessário pré aquecer o forno, antes de colocar o alimento dentro do mesmo.

 O pré-aquecimento é feito ligando o timer por 12 a 15 minutos, com o termostato na posição máxima e o grill superior também ligado.
- C | Após o pré aquecimento, coloque o alimento dentro do forno, ajustando o termostato até a temperatura recomendada para cada tipo de prato e também ajustando o tempo a ser empregado para a preparação do alimento.

Nesta fase o grill superior deve ou não ser acionado (vai depender do alimento a ser preparado). Em 80% das aplicações, o grill superior deve ser empregado durante todo o tempo de utilização para o assado. Em 20% dos casos, o alimento é assado somente com o aquecimento inferior, empregando-se o grill superior somente para " dourar" o alimento ao final da preparação.

- D | Nunca coloque pesos, panos, etc, sobre a porta do forno. A mesma não está dimensionada para nenhum peso além da sua própria massa.
- E | Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- 1) Botão Timer (controle de tempo) e acendimento da lâmpada
- 2) Botão de controle de temperatura
- 3) Botão de acionamento da função grill
- 4) Lâmpada piloto
- 5) Puxador da porta
- 6) Lâmpada interna
- 7) Prateleira
- 8) suporte prateleira

SEQUÊNCIAS DE OPERAÇÕES PRÉ AQUECER O FORNO

- -Ligar o timer no tempo de 15 min.
- -Ajustar o termostato na temperatura máxima
- -Ligar o botão do Grill / dourador


UTILIZANDO O FORNO

Utilização sem o Grill / dourador

- -Ligar o botão do termostato na temperatura desejada.
- -Acionar o timer no tempo desejado
- -Colocar o botão do Grill / dourador na posição
- " Desligar "
- -Caso queira "Dourar" o alimento acionar o botão do Grill alguns minutos (Ex.: 10 Min.) Antes do desligamento do timer.

UTILIZAR COM O GRILL/ DOURADOR

-Ligar o botão do termostato na temperatura desejada e simultaneamente o botão do Grill. -Acionar o timer no tempo desejado.





* Atenção: Os suportes da prateleira são removíveis e laváveis. Sendo fixados nas laterais do forno, devem ser fixados na mesma altura. Encaixe primeiro a parte posterior em seguida a frontal.

6 | Dúvidas e Ocorrências

- 1. As paredes do móvel ou tampo ficam excessivamente quentes quando o forno é ligado. **Resposta:** não está havendo saída do ar quente. verifique se há duto para saída do ar.
- 2. A resistência superior não fica "vermelha" (como ocorre com a inferior). **Resposta:** a resistência superior, por ser de apenas 750 watts, não se torna rubra como a inferior.
- **3.** Após acionado o termostato, o forno não aquece. **Resposta:** verifique se foi também acionado o timer.
- **4.** Após acionado timer e termostato, o forno não aquece ou demora a aquecer. **Resposta:** para um rápido aquecimento é necessário também que o grill superior seja ligado.
- 5. A lâmpada piloto em alguns momentos fica desligada.

Resposta: é normal, vito que a lâmpada piloto somente liga quando também a resistência está ligada. O termostato desliga as resistências quando a temperatura ajustada foi atingida, e volta a ligá-las, quando a temperatura estiver de 5 a 8 graus abaixo da temperatura ajustada.

6. Os pães e bolos ficam bons externamente, mas crus por dentro. **Resposta:** a temperatura de cocção está muito alta e/ ou o grill superior está sendo ligado antes do tempo.

SSafanelli

4 | Instruções para Instalação


O seu Forno Elétrico SAFANELLI deve ser instalado em um local adequado, tomando os seguintes cuidados:


- 01) Verifique se a voltagem está correta (127v ou 220 v) e a capacidade da tomada (utilizar no mínimo fio 2,5 mm).
- 02) Remova completamente a película protetora que envolve a parte pintada ou inox do seu forno SAFANELLI. Se a mesma não for removida, danifica o produto.
- 03) Abra a porta do forno utilizando o puxador. Faça uma limpeza interna e externa com pano macio e levemente umedecido em água morna. Nunca faça a limpeza com o plugue ligado na tomada. Não utilize álcool ou produtos abrasivos.

O seu forno Safanelli está projetado para ser embutido em nichos de madeira ou alvenaria, desde que respeitadas as dimensões do nicho ilustrado abaixo.

É de vital importância deixar saídas para o ar aquecido proveniente do forno. Para tal nicho deverá ter aberturas como mostrado nos desenhos abaixo ou saídas com divisões equivalentes.

Nichos






^{*}Atenção: Cota de dimensão interna do nicho, Sem considerar a espessura do móvel.

Safanelli 5


Fixação

Fixação dos fornos ao painel do móvel






3. Abra a porta do forno



4. Fixe o forno no armário da cozinha com os quatro parafusos pretos para madeira que acompanham o forno, basta inserir o parafuso nos orifícios do quadro do forno e fixa-los ao móvel com o auxílio de uma ferramenta apropriada.

Instalação Elétrica

- A | Certifique-se que a tensão da rede é compatível com a do produto fig. 03;
- B | Use tomada padronizada e aprovada pelo INMETRO, segundo NBR 14136, para plugue 2 P + T com capacidade de 20 A. A seção nominal do cabo é de 4 mm para 127 V e 2,5 mm para 220 V.
- C | A rede elétrica deve estar dimensionada para no mínimo 10 A (para 220V) e 15 A (para 127 V);



E | Mantenha o cabo de alimentação distante do fundo inferior e fundo superior do produto;

5 | Funções dos Botões de seu Forno

- **Botão do timer:** quando acionado, acende a lâmpada do forno. Liga o timer no tempo desejado.

Nota: todas as funções de seu forno somente são iniciadas quando o timer for acionado.

- Botão do termostato: serve para ajustar a temperatura desejada para cocção.
 O termostato somente inicia o aquecimento do forno se o timer também estiver ligado.
- O termostato liga somente a resistência inferior. Para que seja ligado também o grill/dourador é necessário acionar o botão do grill/dourador superior.
- **Botão do grill superior:** quando acionado, liga a resistência superior do forno, fazendo a função de grill.

Nota: a função grill/dourador somente é ligada se o termostato também for ligado . **Nota:** a função grill/dourador é desligada automaticamente pelo termostato quando o forno atinge a temperatura para a qual o termostato foi regulado.

- Luz Piloto: indica que o forno está ligado, sempre que o termostato estiver em funcionamento permanece acesso, assim que atingir a temperatura programada desliga. Se a temperatura estiver em nível baixo, vai ocorrer do forno ligar e desligar com freqüência.